

FOREO

ISSA™ play

DÉCOUVREZ CE QU'UNE ROUTINE
DE SOIN BUCCO-DENTAIRE DEVRAIT
ÊTRE !



MANUEL D'UTILISATION COMPLET



POUR COMMENCER


Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition de l'appareil de soin dentaire ISSA™ play. Vous voilà donc tout près d'arborez un sourire éclatant ! Mais avant de commencer à profiter de tous les bienfaits d'une brosse à dents dotée d'une technologie innovante chez vous, veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce manuel.

Veuillez **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION** et utilisez ce produit uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel.

 **ATTENTION:** Aucune modification de cet équipement n'est autorisée

APERÇU D'ISSA™ play

Grâce à son design ergonomique et flexible, ainsi qu'aux piles AAA remplaçables très facilement, ISSA™ play offre un brossage de dents dynamique. Sa tête de brosse hybride durable combine des poils en silicone ultra hygiénique à ceux en polymère PBT pour un brossage plus intense mais toujours doux pour les gencives. Découvrez la puissance de la Technologie Pulsation Sonique qui s'utilise aussi facilement qu'une brosse à dents manuelle.



UTILISATION DE VOTRE ISSA™ play

UTILISATION PRÉVUE : à la maison, pour aider à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire générale en nettoyant seulement les dents et les gencives.

ROUTINE DE BROSSAGE RECOMMANDÉE

Nous recommandons d'utiliser la technique de brossage suivante, avec votre ISSA™ play pendant 2 minutes et deux fois par jour pour des résultats de nettoyage optimaux :



APPLIQUER LE DENTIFRICE

Appliquez votre dentifrice habituel et appuyez sur le bouton central pour allumer votre ISSA™ play.



BROSSER

Brossez vos dents en mouvements circulaires pendant 2 minutes ; 30 secondes par cadran de la bouche.



RINCER

Appuyez sur le même bouton central pour éteindre votre brosse à dents. Rincez la bouche et ISSA™ play avec de l'eau. Répétez deux fois par jour pour un sourire frais et éclatant !

ATTENTION: si vous éprouvez un inconfort lors de l'utilisation de votre appareil FOREO cessez immédiatement et consultez un médecin. Si vous trouvez du sang sur la surface de la brosse, nettoyez l'appareil avec de l'eau ou vaporisez-le avec le Spray nettoyant pour silicone de FOREO.


NETTOYAGE DE VOTRE ISSA™ PLAY

Nettoyez votre brosse ISSA™ play après chaque utilisation avec de l'eau chaude, tout en passant vos doigts à travers les poils. Nous recommandons de pulvériser le Spray nettoyant pour silicone de FOREO et de rincer à l'eau tiède pour des résultats optimaux. Laissez sécher l'appareil à l'air libre.


À NOTER : n'utilisez jamais des produits nettoyants qui contiennent de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone. Évitez d'utiliser les dentifrices contenant des agents blanchissants sur votre appareil.

REPLACEMENT DES PILES


Pour enlever les piles, pressez le bas de la brosse à dents ISSA™ play et retirez la base en plastique. Remplacez avec 2 piles AAA, remettez la base et cliquez-la fermement.




1. Serrez délicatement le bas d'ISSA™ play et retirez la base en plastique.



2. Enlevez les piles usées.



3. Remplacez-les avec 2 piles AAA, en les insérant correctement (+/-).



4. Remettez la base et cliquez-la fermement.

IMPORTANT POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre dentiste avant l'utilisation d'ISSA™ play.
- Si vous suivez un traitement bucco-dentaire, consultez votre dentiste avant de l'utiliser.
- Évitez de laisser votre appareil en plein soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou de l'eau bouillante.
- Une surveillance est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité des enfants. Une surveillance et des instructions pour une utilisation sûre et appropriée doivent être données aux enfants ainsi qu'aux personnes aux capacités physiques et mentales réduites.
- Cessez l'utilisation de ce produit s'il semble endommagé. Ce produit ne contient aucune pièce réparable.

INFORMATION SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Élimination des déchets d'équipements électroniques (applicable dans L'UE et dans les autres pays européens ayant mis en place un système de tri sélectif).



Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager, mais doit être apporté à un point de recyclage approprié pour le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. En vous assurant que l'appareil est jeté dans un endroit approprié, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives sur l'environnement et la santé qui pourraient survenir en cas de mauvaise élimination. Le recyclage permettra par ailleurs de préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, contactez le service d'éliminations des déchets de votre région ou le lieu de votre achat.

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX :	Silicone et polymère PBT
COULEUR :	Black/Cobalt Blue/Summer Sky/Wild Strawberry/Pink
TAILLE :	159mm x 30mm x 24mm
POIDS :	61g
BATTERIE :	2 piles AAA
STANDBY :	180 jours
FRÉQUENCE :	216 Hz
NIVEAU SONORE MAX :	<50dB
INTERFACE:	1 bouton

Clause de non responsabilité : Les utilisateurs de cet appareil le font à leurs propres risques. Ni FOREO ni ses revendeurs ne peuvent être tenus responsables en cas de blessure ou d'accident, physique ou autre, résultant, directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de réviser ce document ou d'y apporter des modifications à tout moment au niveau de son contenu sans obligation de signaler à qui que se soit de telles révisions ou modifications

Ce modèle peut être modifié pour amélioration sans préavis.

©2017 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

IMPORTATIONS ET DISTRIBUTIONS EN UNION EUROPEENE:AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SUÈDE

IMPORTATIONS ET DISTRIBUTIONS AUX ETATS-UNIS : FOREO INC.,

3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SUÈDE.

FABRIQUÉ POUR FOREO AB.

www.foreo.com